
SAMDUO



SNELLE OPSTARTGIDS
SAMDUO P1 Meter

1 In de doos



SAMDUO P1 Meter




CT-kabel



Snelle opstartgids

2 Productoverzicht




NL

3 Installatie

Basisaansluiting P1 Meter

1. Steek de connector van de SAMDUO P1 Meter in de P1-poort van de elektriciteitsmeter. De SAMDUO P1 Meter wordt rechtstreeks door de elektriciteitsmeter gevoed.
(*Bij elektriciteitsmeters met DSMR 4.0 heeft de SAMDUO P1 Meter een 5V / 1A -voedingsadapter nodig.)




Professionele aansluiting P1 Meter (optioneel)

1. Steek de connector van de SAMDUO P1 Meter in de P1-poort van de elektriciteitsmeter. De SAMDUO P1 Meter wordt rechtstreeks door de elektriciteitsmeter gevoed.
(*Bij elektriciteitsmeters met DSMR 4.0 heeft de SAMDUO P1 Meter een 5V / 1A -voedingsadapter nodig.)
2. Sluit één uiteinde van de CT-kabel aan op de fasedraad van de PV-omvormer (AC-zijde). De stroomrichting van de CT is niet beperkt.
3. Sluit het andere uiteinde van de CT-kabel aan op de SAMDUO P1 Meter.

Na installatie van de stroomtransformator (CT) kan de SAMDUO P1 Meter ook PV-vermogen meten.

NL

⚠ De installatie van de stroomtransformator (CT) moet door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd en moet voldoen aan de lokale wet- en regelgeving. Schakel vóór de installatie de stroom uit en voer een veiligheidscontrole uit.



NL

4 Gebruik van de SAMDUO-app

1. Download de SAMDUO-app, en registreer uw eigen account om in te loggen.

SAMDUO

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc

2. Scan de code om de volledige gebruikershandleiding te bekijken voor meer instructies over de app.

NL

SAMDUO

EN: Scan for online support
NL: Scan voor online-ondersteuning

EN: Scan for full user manual
NL: Scan voor de complete gebruikershandleiding

support@samduo.com
www.samduo.com